



OCTAMIZER

取扱説明書

解説

この度は Aguilar 社 Octamizer をご購入いただき、誠にありがとうございます。
OCTAMIZER は、Aguilar が開発した革新的なアナログ・オクターブペダルです。実際に引いている音の1オクターブ下の音を出力します。

OCTAMIZER は、Clean と Octave のそれぞれに独立したボリューム・コントロールを備え、クリーン・サウンドとオクターブ・サウンドを簡単かつバランスよく作り出すことができます。それと同様にこの2つの独立した信号経路はそれぞれに独立したトーン・コントロールを備えそれぞれの音色を手軽に音楽的に豊かな色づけが可能です。

Clean Tone (クリーン・トーン) コントロールは、広い周波数帯域を同時に効果的に調整可能となっています。高音域をブーストしながら低音域をカット、または低音域をブーストしながら高音域をカットといった処理をしながら音楽的に豊かなサウンドを手早く作ることが可能です。この特殊な回路によって、オクターブ・ダブリング効果のあるクリーン・サウンドを作ったり、音をブレンドして強烈なシンセサイザーのような音色を作ったりすることも可能です。

Octave Filter (オクターブ・フィルター) コントロールには、スイープ可能な多極ローパス・フィルターを備え、滑らかで深みのあるサウンドから、鋭く攻撃的なオクターブ・サウンドまで生み出すことが可能です。

主な機能

- ・独立回路設計による高精度のトラッキングが可能
- ・独立したクリーン・オクターブのレベル・コントロール
- ・クリーン・サウンドの広周波数帯域を同時にコントロールする EQ
- ・オクターブ・サウンドを形作るスウィーパー、多極ローパス・フィルター
- ・強い負荷にも耐える鋼鉄ボディ

安全上のご注意

ご使用になる前に必ずお読みください

ここに記載した注意事項は、製品を安全に正しくご使用いただき、あなたや他の方々への危害や損害を未然に防ぐためのものです。注意事項は誤った取り扱いで生じる危害や損害の大きさ、または切迫の程度によって、内容を「警告」、「注意」の2つに分けています。これらは、あなたや他の方々の安全や機器の保全に関わる重要な内容ですので、よく理解した上で必ずお守りください。

火災・感電・人身障害の危険を防止するには

図記号の例

	△ 記号は注意(危険、警告を含む)を示しています。記号の中には、具体的な注意内容が描かれています。左の図は「一般的な注意、警告、危険」を表しています。
	⊘ 記号は、禁止(してはならないこと)を示しています。記号の中には、具体的な注意内容が描かれることがあります。左の図は「分解禁止」を表しています。
	● 記号は、強制(必ず行うこと)を示しています。記号の中には、具体的な注意内容が描かれることがあります。左の図は「電源プラグをコンセントから抜くこと」を表しています。

以下の指示を守ってください

警告

この注意事項を無視した取り扱いをすると、死亡や重傷を負う可能性が予想されます

- ① ACアダプターのプラグは、必ずAC100Vの電源コンセントに差し込みます。
ACアダプターのプラグにほこりが付着している場合は、ほこりを拭き取る。
感電やショートのおそれがあります。
本製品はコンセントの近くに設置し、ACアダプターのプラグへ容易に手が届くようにする。
- ② 次のような場合には、直ちに電源を切ってACアダプターのプラグをコンセントから抜く。
 - ACアダプターが破損したとき
 - 異物が内部に入ったとき
 - 製品に異常や故障が生じたとき修理が必要なときは、コルグ・サービス・センターへ依頼してください。
- ③ 本製品を分解したり改造したりしない。
- ④ 修理、部品の交換などで、取扱説明書に書かれていること以外は絶対しない。
ACアダプターのコードを無理に曲げたり、発熱する機器に近づけない。また、ACアダプターのコードの上に重いものをのせない。
コードが破損し、感電や火災の原因になります。
大音量や不快な程度の音量で長時間使用しない。
大音量で長時間使用すると、難聴になる可能性があります。万一、聴力低下や耳鳴りを感じたら、専門の医師に相談してください。
- ⑤ 本製品に異物(燃えやすいもの、硬貨、針金など)を入れない。
温度が極端に高い場所(直射日光の当たる場所、暖房機器の近く、発熱する機器の上など)で使用や保管はしない。

- ・振動の多い場所で使用や保管はしない。
- ・ホコリの多い場所で使用や保管はしない。
- ⊘ 風呂場、シャワー室で使用や保管はしない。
- ⊘ 雨天時の野外のように、湿気の多い場所や水滴のかかる場所で、使用や保管はしない。
- ・本製品の上に、花瓶のような液体が入ったものを置かない。
- ・本製品に液体をこぼさない。
- ⊘ 濡れた手で本製品を使用しない。

注意

この注意事項を無視した取り扱いをすると、傷害を負う可能性または物理的損害が発生する可能性があります

- ① 正常な通気が妨げられない所に設置して使用する。
ラジオ、テレビ、電子機器などから十分に離して使用する。
ラジオやテレビ等に接近して使用すると、本製品が雑音を受けて誤動作する場合があります。また、ラジオ、テレビ等に雑音が入ることがあります。
・外装のお手入れは、乾いた柔らかい布を使って軽く拭く。
・ACアダプターをコンセントから抜き差しするときは、必ずプラグを持つ。
・長時間使用しないときは、電池の液漏れを防ぐために電池を抜く。
・電池は幼児の手の届かないところへ保管する。
- ⊘ 長時間使用しないときは、ACアダプターをコンセントから抜く。
- ⊘ 指定のACアダプター以外を使用しない。
・他の電気機器の電源コードと一緒にタコ足配線をしない。
本製品の定格消費電力に合ったコンセントに接続してください。
・電池を過度の熱源(日光、火など)にさらさない。
・スイッチやツマミなどに必要以上の力を加えない。
故障の原因になります。
・外装のお手入れに、ベンジンやシンナー系の液体、コンパウンド質、強酸性のポリッシャーは使用しない。
・不安定な場所に置かない。
本製品が転倒してお客様がけがをしたり、本製品が故障する恐れがあります。
・本製品の上に乗りたり、重いものをのせたりしない。
本製品が転倒または損傷してお客様がけがをしたり、本製品が故障する恐れがあります。
・本製品の隙間に指などを入れない。
お客様がけがをしたり、本製品が故障する恐れがあります。

修理についてのご質問、ご相談は、サービス・センターへお問い合わせください。商品のお取り扱いについてのご質問、ご相談は、お客様相談窓口へお問い合わせください。

お客様相談窓口 TEL 03(5355)5056

● サービス・センター: 〒168-0073 東京都杉並区高井戸1-15-12
TEL 03(5355)3537 FAX 03(5355)4470

輸入販売元: KORG Import Division
〒206-0812 東京都稲城市矢野口4015-2
URL: <http://www.korg.co.jp/KID/>

Owner's Manual Manual Version 1.0

A.) トップ・パネル

- OTAVE LEVEL:** 原音の1オクターブ下の音の音量を調節します。
- CLEAN LEVEL:** ダイレクト音(オクターブ効果の無い信号)の音量を調節します。
- OCTAVE FILTER:** オクターブ効果のかかった信号の音色を調節します。(解説文の「スイープ可能な多極ローパス・フィルター」を参照してください。)
- CLEAN TONE:** ダイレクト音のトーンを調節します。(解説文のクリーン・トーン・コントロールを参照してください。)
- ENGAGE:** エフェクトのオン・オフを切り替えます。オンの時、青色LEDが点灯します。

B.) サイド・パネル

- IN:** 標準ジャック楽器入力
- DC IN:** 電源アダプター(9V、センター・マイナス)入力
- OUT:** 標準フォーン出力

仕様一覧

- 消費電力: 6mA
- 残留ノイズ: > 100 dBu 'A' weighted
- 入力インピーダンス: 1MΩ (エフェクト ON 時)
- 出力インピーダンス: < 1 KΩ
- オクターブ・フィルター: 3 pole LPF 80 Hz - 800Hz
- クリーン・トーン: wide band tilt EQ +/- 20 dB

推奨電源アダプター:
KORG KA181 ¥21,000 (本体価格 ¥2,000)

ウェブサイト (www.aguilaramp.com/octamizer_settings.htm) にセッティング例を掲載しておりますので、ご覧下さい。(英語のみ)